

セキュリティボックス取り扱い説明書

お客様の操作

1. 4～6桁のパスワード

ドアロック：ドアオープン時に、ドアを閉めながら任意の4～6桁の数字パスワードを入力して「# (LOCK) ボタン」を押すと“CLOSE”と表示され、その直後に庫内のボルトがドアを完全にロックし“CLOSED”と表示されます。

ドアオープン：ドアロックがされている時に、正確なパスワードを入力すると“OPEN”と表示され、その直後に庫内のボルトがドアのロックを解除し“OPENED”と表示されます。

※パスワードの初期設定は“0000”となっております。

2. クイックドアロック

パスワード解除をしてドアを開けてから、10分間以内にドアを閉め「# (LOCK) ボタン」を押すとクイックドアロックにてドアを簡単に閉めることができます。設定をしたパスワードは変わりません。

3. パネルロック

連続で3回間違ったパスワードを入力すると、パネルは15分間ロックされます。その際、ボタンを押しても“HOLD**”と表示されます。**はロック解除の必要分数をさします。

EX) “HOLD08” = 残り8分でロックが解除されます。

A digital display showing the text "HOLD08" in red characters on a dark background.

4. デジタル表示機能

A digital display showing the text "0000" in red characters on a dark background.

デジタル表示機能がONの時は入力された数字が表示されます。デジタル表示機能がOFFの時は入力された数字は非表示となり“□”が表示されます。

デジタルが表示されていない状態で「* (RESET) ボタン」を連続2回押し、「# (LOCK) ボタン」を1回押しとピッピッと2回鳴り、デジタル表示機能のON/OFFの設定が行えます。